

各位



2018年6月12日
株式会社 MAYA SYSTEM

【緊急のお願い】 Priori 4 Wi-Fi 機能の停止手順追加のお願い

謹啓

平素はご愛顧いただき誠にありがとうございます。

2018年6月8日に FREETEL Priori4 Android 7.0 端末の Wi-Fi 機能のご利用停止のお願いをご案内いたしましたが、操作手順に追加がございます。

該当端末をお使いのお客様におかれましては、再度下記の手順に従い Wi-Fi 機能の停止を行っていただきますようお願いいたします。

ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

謹白

記

2. Wi-Fi 停止手順 ⑤以降の手順が新しい手順となります。

以上

本件に関するお問い合わせ先—————

FREETEL スマホサポート

0570-099-070

help@freetel.jp

※受付 9:00~18:00

(※)Android7の確認方法 Wi-Fi機能の停止方法について

1. Android バージョン確認手順

① 設定をタップ	② 端末情報(一番下)を確認。 Android 7.0であれば該当端末です。
	

2. Wi-Fi 停止手順

① 「設定」をタップ	② 「Wi-Fi」をタップ	③ 右上のスイッチが「青」の場合はタップする
		

<p>④ スイッチが灰色 (Wi-Fi オフ) になっていることを確認する。</p>	<p>⑤ <u>赤枠の表示がある場合</u> 「スキャンの設定」をタップする。⑥へ</p> <p><u>赤枠の表示がない場合</u> ⑧へ</p>	<p>⑥ 「Wi-Fi のスキャン」のスイッチが青の場合、タップする</p>
		
<p>⑦ 「Wi-Fi のスキャン」のスイッチが灰色 (オフ) になっていることを確認する</p>	<p>⑧ 下記画面になっていることを確認して終了</p>	
		