

各位



2018年6月8日  
株式会社 MAYA SYSTEM

### 【緊急のお願い】 Priori 4 に関する重要なお知らせ

平素はご愛顧いただき誠にありがとうございます。

FREETEL Priori4 Android 7.0 をお使いのお客様は、端末の Wi-Fi 機能のご利用を停止してください。

2017年11月6日より配信されているワイヤレスアップデートで、認められていない Wi-Fi 電波が出力されていることが判明いたしました。

下記手順をご覧の上、対象のお客様は、Wi-Fi 機能のご利用を一時停止いただきますようお願いいたします。

今後の対応につきましては、あらためてご案内させていただきます。

認証取扱業者 プラスワン・マーケティング株式会社  
サポート 株式会社 MAYA SYSTEM

本件に関するお問い合わせ先—————

FREETEL スマホサポート

0570-099-070

help@freetel.jp

※受付 9:00~18:00

---


(※)Android7 の確認方法 Wi-Fi 機能の停止方法について

1. Android バージョン確認手順

<p>①設定をタップ</p>	<p>②端末情報(一番下)を確認。 Android 7.0 であれば該当端末です。</p>
	

## 2. Wi-Fi 停止手順

① 「設定」をタップ



② 「Wi-Fi」をタップ



③ 右上のスイッチが「青」の場合はタップする



④ スイッチが灰色 (Wi-Fi オフ) になっていることを確認する

